


RAVEN

UPDATE HANDLEIDING CR12(+) / CR7(+) / RS1 VDSLUIS-2025-001-NL REV. V3 (12-2025)



LET OP!

Zorg ten alle tijden voor voldoende accu spanning tijdens een update!

Een te lage accu spanning kan zorgen voor een mislukte update!
Bij voorkeur de Software Update uitvoeren met een draaiende motor.

In het geval van een systeem crash, schakel het systeem uit en probeer de update opnieuw te downloaden en installeren.

Wanneer dit niet lukt graag contact opnemen met uw Raven Service Dealer:
J. Van der Sluis B.V. | Dirkshorn - 0224-551387



Inhoudsopgave



Download CR12 / CR7 update via slingshot-link	4
Download CR12+ / CR7+ update via slingshot-link	6
Download RS1-update via veld-update	8
Download ECU-update via de UT – ECU-update	10

Download CR12 / CR7 update via slingshot-link

Let op! Update handleiding voor CR12 en CR7

Nieuwste versie (en waarschijnlijk 12-2025 laatste): “23.4.5”



#	Beschrijving	Afbeelding
01	Het CRX-scherm kan worden geupdatet via de slingshot-link. Hier kan je komen via “software-update”.	
02	De nieuwste versie voor de CR12 en CR7 is op dit moment “23.4.5”. Controleer altijd bij “over” welke versie er op het CRX-scherm staat. Als de nieuwste versie er nog niet op staat, ga dan terug naar “update”.	
03	Vervolgens kan er op de balk onder “slingshot-link” worden gedrukt op “selecteer versie” om de nieuwste versie te downloaden. Als er een update beschikbaar is en u heeft internet wordt dat hier weergegeven. Door onderin de blauwe knop “download” te selecteren kan deze worden gestart.	



04	Er wordt vervolgens gevraagd of u zeker weet om de update te downloaden. Klik hierbij op het “groene vinkje”.	
05	Als deze is gedownload moet deze nog geïnstalleerd worden op het CRX-scherm. Klik onderin op de blauwe knop “installeren”.	
06	Dit moet wederom worden bevestigd d.m.v. het selecteren van het “groene vinkje”. Wanneer de update gereed is wordt de terminal opnieuw opgestart.	

Download CR12+ / CR7+ update via slingshot-link

Let op! Update handleiding voor CR12+ en CR7+



Nieuwste versie: "25.1.1.70"

#	Beschrijving	Afbeelding
01	Het CRX-beeldscherm kan worden geüpdatet via de slingshot-link. Hier kan je komen via "software-update" .	
02	De laatste versie voor de CR12+ en CR7+ is op dit moment "25.1.1.70" . Controleer altijd bij "over" welke versie er op het CRX-scherm staat. Als de nieuwste versie er nog niet op staat, ga dan terug naar "update" .	
03	Vervolgens kan er op de balk onder "slingshot-link" worden gedrukt op "selecteer versie" om de nieuwste versie te downloaden. Als er een update beschikbaar is en u heeft internet wordt dat hier weergegeven. Door onderin de blauwe knop "download" te selecteren kan deze worden gestart.	

04	Er wordt vervolgens gevraagd of u zeker weet om de update te downloaden. Klik hierbij op het “groene vinkje” .	
05	Als deze is gedownload moet deze nog geïnstalleerd worden op het CRX-scherm. Klik onderin op de blauwe knop “installeren” .	
06	Dit moet wederom worden bevestigd d.m.v. het selecteren van het “groene vinkje” . Wanneer de update gereed is wordt de terminal opnieuw opgestart.	

Download **RS1-update** via veld-update

Nieuwste versie: “25.2.1.2.”


#	Beschrijving	Afbeelding
01	De RS1 moet worden geüpdatet via de “UT”. (<i>Niet updaten via tegeltje “Software Update”</i>)	
02	Zorg ervoor dat aan de linkerkant is gekozen voor het “ groene kikkertje ”. Als deze is geselecteerd kan het “ grafiekje ” aan de rechterkant worden gekozen.	
03	“ LET OP ” altijd EERST de “ Veld-update ” uitvoeren, alvorens de ECU update Hiermee wordt de “ systeem-informatie ” geopend. Hierin kan de softwareversie van de RS1 worden bekeken. Als er vervolgens op “ veld-update ” wordt gedrukt komen de beschikbare updates naar voren.	

04

In dit overzicht staan alle softwareversies onder elkaar. Daaronder staat vervolgens de **“huidige en geselecteerde softwareversie”**. Wanneer de huidige softwareversie lager is dan de nieuwste in de lijst kan er een update worden gedaan.

Selecteer dan de nieuwste versie en klik op **“downloaden en installeren”**.

Als de nieuwste versie er al op staat is de RS1 up-to-date.



LET OP!

Updates bovenstaande versie stap voor stap uitvoeren!



Voorbeeld:


Huidige softwareversie is 24.1.0.61

Download dan eerst versie: 24.2.2.2 en daarna pas 25.2.1.2 !!!!!

Download ECU-update (HDU) via de UT / ECU-update

Nieuwste versie: “25.2.0.54”

#	Beschrijving	Afbeelding
01	“LET OP” altijd EERST de “Veld-update” uitvoeren De ECU-update moet ook in de “UT” worden uitgevoerd. (Niet updaten via tegeltje “Software Update”)	
02	Zorg ervoor dat aan de linkerkant is gekozen voor het “groene kikkertje”. Als deze is geselecteerd kan het “grafiekje” aan de rechterkant worden gekozen.	
03	“LET OP” altijd EERST de “Veld-update” uitvoeren. Daarna de “ECU –updates” Vervolgens kan er voor “ECU-updates” worden gekozen.	

05	Als het volgende bericht wordt weergegeven staan de ECU's op de "laatste softwareversie" en zijn er geen stappen die verder ondernomen moeten worden.	
06	Als het volgende scherm wordt weergegeven dan is er een "update beschikbaar". Onderin wordt dit ook weergegeven. De één na laatste is de huidige softwareversie en de onderste geeft de nieuwste softwareversie weer. Door op "alle programma's" te klikken wordt de nieuwste softwareversie geïnstalleerd. Hierna zijn ook de ECU's up-to-date.	

RAVEN

www.vandersluisbv.nl



RAVEN

RAVEN

van der
SLUIS

Anna Paulowna - Dirkshorn - Zwaagdijk - De Goorn - Lisse